

OSMO



Инструкция по обновлению прошивки

Убедитесь, что аккумулятор заряжен как минимум на 50% и Micro SD карта имеет как минимум 100 MB свободного пространства.

Процесс обновления займет приблизительно 20 минут. Рекомендуется заблокировать стабилизатор и поместить ручку на плоскую поверхность на время процесса обновления.

Использование Micro SD карты для обновления

1. Загрузите последнюю версию пакета обновления со страницы продукта на официальном сайте DJI (<http://www.dji.com/product/osmo/download>).
2. Скопируйте файл с расширением .bin в корневую директорию вашей Micro SD карты и вставьте ее в слот для Micro SD карт камеры, пока Osmo выключен.
3. Включите Osmo для начала обновления.
4. Индикатор состояния камеры (левый LED индикатор) будет мигать попеременно зеленым и красным цветом во время процесса обновления, и станет зеленым после завершения обновления. Если же обновление пройдет неудачно, индикатор состояния камеры станет красным, в этом случае вам следует повторить попытку обновления.
5. Перезагрузите Osmo и проверьте версию прошивки после обновления. В меню приложения DJI GO app, нажмите Settings->General->About для просмотра версии прошивки. Оно должно отображать '1.0.1.19+' (версия 1.0.1.19 или выше).
6. Если у вас не получается обновить прошивку после нескольких попыток, обратитесь в службу поддержки DJI.

Примечание:

1. Индикатор состояния системы (правый LED индикатор) не отражает состояние системы обновления. В любой момент времени в процессе обновления, он будет мигать зеленым и красным попеременно или загораться зеленым (медленно мигать красным, если аккумуляторная батарея разряжена).
2. Во время обновления, вентилятор может перестать вращаться, а стабилизатор издавать звуковой сигнал.
3. В случае неудачного обновления, отправьте файл "OSMO_FW_LOG_AB.txt", расположенный в корневом каталоге Micro SD карты в службу поддержки DJI Support для анализа. Для просмотра этого файла необходимо включить опцию "отображать скрытые файлы и папки" на вашем ПК.