


OSMO

Рекомендации по использованию батареи

V1.0 2015.09



dji

ПРИМЕЧАНИЕ

Все инструкции и сопутствующие документы подлежат изменению по усмотрению SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Чтобы получить новейшую информацию, посетите сайт <http://www.dji.com>.

Условные обозначения

Следующие обозначения используются в описании продукции для указания различных уровней вреда, потенциально возникающего при эксплуатации:

[ОСТОРОЖНО] ОСТОРОЖНО! При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования, получения сопутствующего ущерба, серьезного травмирования или получения незначительных травм.

[ПРИМЕЧАНИЕ] ПРИМЕЧАНИЕ. При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования и серьезного травмирования.



!ОСТОРОЖНО!

Соблюдайте следующие правила безопасности, чтобы избежать пожара, травмирования и порчи имущества во время эксплуатации, зарядки и хранения батарей.

Эксплуатация батареи

1. Не допускайте контакта батареи с жидкостью. Не оставляйте батарею под дождем или вблизи источника влаги. Не опускайте батарею в воду. Контакт с водой может вызвать химическую реакцию, способную привести к возгоранию батареи и даже взрыву.
2. При попадании батареи в воду немедленно выньте ее и разместите в безопасное открытое место. Не приближайтесь к батарее до ее полного высыхания. Не используйте эту батарею повторно. Батарею следует утилизировать в соответствии с указаниями, содержащимися в разделе “Утилизация батареи”.
3. Возгорание батареи следует устранять с помощью воды, песка, противопожарного полотна или порошкового огнетушителя.
4. Не используйте батареи сторонних производителей. Чтобы приобрести новую батарею, посетите сайт www.brrc.ru. Компания DJI не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате эксплуатации батарей сторонних производителей.
5. Не пытайтесь заряжать или использовать поврежденную или вздутую батарею. При возникновении неполадок батареи свяжитесь с компанией DJI или официальным представителем - магазин “Братья Райл”.
6. Батарею следует использовать при температуре от -10° до +50°. Эксплуатация батареи при температуре выше +50° может привести к пожару или взрыву. Эксплуатация батареи при температуре ниже -10° может привести к необратимому повреждению.
7. Не используйте батарею в сильном электростатическом и электромагнитном поле. В противном случае панель управления батареи может работать некорректно.
8. Не разбирайте и не прокалывайте батарею. Батарея может протечь, воспламениться и взорваться.
9. Не роняйте батарею и не подвергайте ее механическому воздействию. Не кладите тяжелые предметы на батарею и зарядное устройство.
10. Электролит батареи крайне едкий. При попадании

на кожу или в глаза промойте пораженный участок под проточной водой в течение не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу.

11. Не используйте батарею, если она подверглась воздействию при столкновении или другом происшествии.
12. Не нагревайте батарею. Не помещайте батарею в микроволновую печь или герметизированный контейнер.
13. Не помещайте элементы батареи на проводящую поверхность, например, металлический стол.
14. Не пытайтесь вручную закоротить батарею.
15. Протирайте контакты батареи чистой сухой тканью.

Зарядка батареи

1. Не подключайте батарею к настенным розеткам и автомобильным зарядным устройствам. Всегда используйте адаптер, одобренный компанией DJI. Компания DJI не несет ответственности в случае использования зарядных устройств сторонних производителей.
2. Не заряжайте батарею без присмотра. Не заряжайте батарею вблизи легковоспламеняющихся материалов или на воспламеняющейся поверхности, например, на ковре или деревянной поверхности.
3. Не заряжайте батарею сразу после использования, так как температура батареи может быть очень высокой. Не заряжайте батарею, пока она не остынет до комнатной температуры. Зарядка при температуре ниже +15° или выше +40° может привести к протечке, перегреву или повреждению батареи.
4. Отключите зарядное устройство после использования. Регулярно проверяйте зарядное устройство на наличие повреждений кабеля, штекеров, корпуса и других компонентов. Не очищайте зарядное устройство денатурированным спиртом и иными воспламеняющимися растворителями. Не используйте поврежденное зарядное устройство.

Хранение батареи

1. Храните батарею в местах, недоступных для детей и животных.
2. Не оставляйте батарею вблизи источника тепла, например, рядом с печью или нагревателем. Не оставляйте батарею в автомобиле в жаркую погоду. Оптимальная температура хранения +22°-28°.

3. Храните батарею в сухом месте.
4. Не храните полностью разряженную батарею длительное время, это может привести к избыточному разряду и необратимому повреждению.

Обслуживание батареи

1. Не используйте батарею при слишком низкой или слишком высокой температуре.
2. Не храните батарею при температуре выше +60°.

Инструкции по транспортировке

1. Перед авиатранспортировкой батарею необходимо полностью разрядить. Разряжайте батарею только в месте, где отсутствует риск возникновения пожара. Храните батарею в хорошо проветриваемом месте.
2. Храните батарею вдали от металлических предметов, таких как очки, часы, бижутерия, заколки.
3. Не транспортируйте поврежденную батарею или батарею с уровнем заряда выше 50%.

Утилизация батареи

Выбрасывайте батарею в специальные контейнеры для утилизации и только после полной разрядки. Не выбрасывайте батарею в обычный мусорный контейнер. Стого соблюдайте действующие нормы, регулирующие утилизацию и переработку батарей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эксплуатация батареи

Перед каждым использованием проверяйте, чтобы батарея была полностью заряжена.

Зарядка батареи

Процесс зарядки автоматически прекращается, когда батарея полностью заряжена. Однако необходимо следить за процессом и отключить батарею после полной зарядки.

Хранение батареи

1. Разряжите батарею до уровня 40%-65%, если не планируете использование в течение 10 дней и более. Соблюдение данной рекомендации позволит продлить срок службы.
2. Батарея перейдет в спящий режим при разрядке

- или длительном отсутствии активности. Зарядите батарею, чтобы вывести ее из спящего режима.
3. Необходимо вынуть батарею из Osmo, если устройство не используется в течение длительного времени.

Обслуживание батареи

1. Не допускайте чрезмерной разрядки, так как это может привести к повреждению элементов батареи.
2. Длительные перерывы в эксплуатации могут привести к сокращению срока службы батареи.
3. Полностью разряжайте и заряжайте батарею каждые 3 месяца.

Утилизация батареи

Если батарея не может быть полностью разряжена, обратитесь в профессиональное агентство по утилизации/переработке батарей.

Компания DJI оставляет за собой право вносить изменения в данный документ.

**Загрузите последнюю версию на
www.dji.com/support**



При возникновении вопросов по данному документу отправьте сообщение компании DJI на адрес DocSupport@dji.com.